

### 1 Installare AUTOFLUID 10 da [www.athsoftware.it](http://www.athsoftware.it)

**Importante** : l'installazione deve essere eseguita in Windows come **Amministratore**. Chiudere tutti i programmi aperti e scollegare la chiave USB di AUTOFLUID, se presente. La cartella AUTOFLUID10 e le eventuali sotto-cartelle, non devono essere protette da scrittura.



Scaricare AUTOFLUID10.c\*\*.zip da > [www.athsoftware.it](http://www.athsoftware.it) > Download > Installazione



Scompartare il file



Clic tasto destro del mouse > "Eseguire come amministratore"

▶ SE AVETE SCELTO LA PROTEZIONE CON CHIAVE USB: INSERIRLA ADESSO NEL PC ◀


### 2 Caricate il menu AUTOFLUID

#### Con AutoCAD

Configurare lo spazio di lavoro come corrente **E** di default  
> Nella linea di comando scrivere: **CUI** e confermare  
> Selezionare la spazio di lavoro > Tasto destro > Definire corrente  
> Ancora tasto destro > Parametri di default > Applica > Chiudi

> Nella linea di comando, scrivere: **APpload** e confermare  
> Aggiungere il file «C:\AUTOFLUID10\AUTOFLUID10-Menu-IT.lsp»  
> Cliccare su «Carica» > «Chiudi»

#### Con BricsCAD

> Nella linea di comando Cliccare: **APpload** e confermare  
> Cliccare su   
> Aggiungere il file «C:\AUTOFLUID10\AUTOFLUID10-Menu-IT.lsp»  
> Cliccare su «Carica» > «Chiudere»

#### Con ZWCAD

> Nella linea di comando, scrivere: **APpload** e confermare  
> Aggiungere il file «C:\AUTOFLUID10\AUTOFLUID10-Menu-IT.lsp»  
> Cliccare su «Carica» > «OK»

▶ SE HAI IL CODICE IDN: INSERIRE IL CODICE DI LICENZA ADESSO ◀

Gli strumenti di AUTOFLUID sono ora pronti per essere utilizzati



Cliccare qui per consultare il manuale d'uso con le sequenze vidéo.  
(C:\AUTOFLUID10\Manuale)

### 3 Regolare le opzioni di WINDOWS ed EXCEL

(Per consentire di esportare Elenchi materiali e relazioni di calcolo in Excel)

Verificare in Windows che il simbolo decimale sia rappresentato dal punto e non dalla virgola.  
NB. Il cambiamento non ha alcuna influenza sui vecchi file.

#### Windows XP

Menu iniziale > Parametri > Pannello di controllo > Opzioni Area geografica e lingua > Scheda "Opzioni regionali" > Pulsante "Personalizzare..." > Opzioni "Numero" > Simbolo decimale > Inserire il carattere "punto".

#### Windows VISTA

Menu iniziale > Pannello di controllo > Orologio Area geografica, Lingua > Modificare il formato della data, dell'ora o del numero > Pulsante "Personalizzare il formato ..." > Simbolo decimale > Inserire il carattere "punto".

#### Windows 7

Menu iniziale > Pannello di controllo Orologio, Lingua > Area geografica e lingua Modificare il formato della data, dell'ora o del numero > Pulsante "Parametri supplementari..." Simbolo decimale > Inserire il carattere "punto".

#### Windows 8

Puntare con il mouse l'angolo inferiore destro dello schermo e spostare il puntatore verso l'alto > Regolazioni > Pannello di controllo > Area geografica, Lingua > Pulsante "Parametri supplementari ..." Simbolo decimale > Inserire il carattere "punto".

#### Windows 10

Sull'icona di ricerca (lente), digitare "Lingua" > "Lingua" (pannello di controllo) > Pulsante "Parametri supplementari ..." > Simbolo decimale > Inserire il carattere "punto".

#### Excel 2007/2010/2013/2016

Leggere: Procedura per Excel 2007.pdf & Excel 2010.pdf e Excel 2013/2016.pdf

1. Con Excel 2007: Clic sul pulsante "Office" > "Opzioni Excel".
2. Per Excel 2010/2013/2016: Clic su "Files" > "Opzioni".
3. Clic su "Opzioni avanzate".
4. Selezionare i "separatori di sistema".
5. Centro di gestione delle preferenze > Parametri del Centro di gestione delle preferenze > Parametri delle macro.
6. Selezionare: "Accesso conforme al modello dell'oggetto VBA".

Per le procedure relative alle versioni precedenti di Windows ed Excel, si prega di contattare [www.athsoftware.it](http://www.athsoftware.it) oppure [www.autofluid.fr](http://www.autofluid.fr)

? Si trovate ancora difficoltà, consultate anche le nostre FAQ su [www.athsoftware.it](http://www.athsoftware.it) oppure [www.autofluid.fr](http://www.autofluid.fr) chiedendo di essere contattato da un tecnico. Oppure chiamare lo 011 437 04 99.

ATH software rende disponibili, gratuitamente, gli aggiornamenti del software con la stessa numerazione. Potrete scaricarli su [www.athsoftware.it](http://www.athsoftware.it) oppure su [www.autofluid.fr](http://www.autofluid.fr).



AUTOFLUID Lt.10



AUTOGAINE.IO



AUTOTUBE.IO



RVT-Connect



AUTOSAN.IO



AUTOCOUBE.IO



DZETACAD.IO



AUTOSIM3D.IO

Xport